

EASY CAP VIDEO GRABBER SZYBKI START

Instalacja sterowników

Włóż do napędu CD-ROM dołączoną do urządzenia płytę CD. Jeśli po chwili nie uruchomi się automatycznie program z opcjami instalacyjnymi to uruchom go ręcznie z katalogu „Autorun” na płycie CD (plik Hautorun.exe).



Aby zainstalować sterowniki dla Video Grabbera wybierz opcję „Install Driver”. Gdy pojawi się okienko z komunikatem (patrz poniższy rysunek), przed kliknięciem OK upewnij się, że grabber **NIE JEST** podłączony do komputera przed rozpoczęciem instalacji sterowników.



Kliknij przycisk „Install” aby kontynuować instalację sterowników.

Jeśli pojawi się komunikat informujący o braku podpisu cyfrowego instalowanego sterownika, wybierz opcję „Mimo to kontynuuj”.



Gdy pojawi się powyższy komunikat, kliknij OK i podłącz Grabber do wolnego portu USB.

Chwilę po podłączeniu Grabbera uruchomi się okno informujące o wykryciu nowego sprzętu :




Wybierz opcję „Zainstaluj oprogramowanie automatycznie”. Jeśli pojawi się komunikat informujący o braku podpisu cyfrowego instalowanego sterownika, wybierz opcję „Mimo to kontynuuj”.

Instalacja oprogramowania Ulead VideoStudio 10 SE DVD




Aby zainstalować oprogramowanie Ulead VideoStudio 10 SE DVD wybierz opcję „Install VideoStudio”.


Okno wyboru języka instalacji (domyślnie angielski) - kliknij „Next” po wybraniu języka.



Kliknij „Next”.



Zaznacz „I accept the terms of the license agreement” i kliknij „Next”



W polu Serial Number wprowadź 18-znakowy numer seryjny programu, znajduje się on na kopercie płyty CD Grabbera.




Kliknij „Next” aby kontynuować instalację. Możesz zmienić ścieżkę instalacji programu korzystając z opcji „Browse”. Domyślna ścieżka to „C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead VideoStudio SE DVD”.



Na tym ekranie należy wybrać kraj lub standard obrazu, który ma obsługiwać program (jako kraj wybierz Poland lub PAL jako standard).



Kliknij „Next” aby rozpocząć kopiowanie plików programu.



Aby dokończyć instalację VideoStudio należy zrestartować komputer. Zaznacz „Yes, I want to restart my computer now” jeśli chcesz zrestartować komputer od razu po zamknięciu instalatora; „No, I will restart my computer later” jeśli chcesz pracować dalej na komputerze. Kliknij „Finish” aby zakończyć instalację.



Podstawy obsługi pakietu Ulead Videostudio 10 SE DVD

Pakiet Videostudio 10 składa się z z dwóch osobnych programów :

-VideoStudio Movie Wizard – prosty w obsłudze program do przechwytywania nagrań lub tworzenia filmów z przechwyconych uprzednio plików.


-VideoStudio Editor – służy do przechwytywania i zaawansowanej edycji materiału


Przy pierwszym uruchomieniu pakietu mamy możliwość wyboru pomiędzy uruchomieniem VideoStudio Movie Wizard i VideoStudio Editor. Zaznaczenie pola „Do not show this message again” spowoduje automatyczne uruchomienie za każdym razem VideoStudio Editor (VideoStudio Movie Wizard będzie dostępny jako jedna z opcji VideoStudio Editor).



Zgrywanie materiału

Kliknij ikonę „Capture”







- 1. Upewnij się, że w polu „Source” wybrane jest urządzenie o nazwie „Syntek STJK1160”.
- W polu „Format” wybierz opcję „DVD”
- Kliknij ikonę „Options” i następnie wybierz „Video and Audio Capture Property Settings”



- W zakładce „Source” dostępne są ustawienia grabbera. W polu „Input source” wybierz odpowiedni rodzaj wejścia („Input source”) : Composite - złącza cinch lub S-video. W polu „TV system” wybierz odpowiedni tryb : PAL, NTSC, SECAM.
- Upewnij się, że w polu „Audio Device” będzie wybrane urządzenie „USB Audio Interface” - powinno być wybrane domyślnie.
- Opcjonalnie można zaznaczyć pole „Preview audio with USB device” aby w trakcie podglądu i przechwytywania móc słyszeć przechwytywany dźwięk.
- Po zakończeniu konfiguracji kliknij „OK”.
- Aby rozpocząć przechwytywanie materiału kliknij ikonę „Capture”.
- Aby zatrzymać przechwytywanie kliknij ikonę „Stop Capture”.
- Kliknij „Next” aby przejść do następnego etapu.




- Wybierz ikonę „Straight Cut” (lewa strona okna).
- Odznacz opcję „Background music” (na dole po prawej stronie okna).
- Kliknij „Next”.



- Aby nagrać przechwycony materiał na płytę kliknij ikonę „Create Disc”.
- Aby nagrać przechwycony materiał na dysk twardy w postaci pliku video kliknij ikonę „Create Video File”.


Nagrywanie zgranego materiały na dysk DVD.



- Odznacz opcję „Create menu.”
- Kliknij „Next”.




- Kliknij „Next”.




- Włóż czystą płytę DVD do nagrywarki.
- W polu Label możesz wpisać etykietę (nazwę) dysku.
- Kliknij ikonę „Burn” aby rozpocząć nagrywanie płyty.

Zapisywanie zgranego materiały w postaci pliku video.



- Wybierz opcję PAL MPEG2.



- Wybierz katalog, w którym chcesz zapisać plik video.
- W polu filename wpisz nazwę pod jaką chcesz zapisać plik.
- Kliknij „Save”.