

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Inteligentne gniazdko
Gosund SP211



Spis treści

Ostrzeżenia	3
Dane techniczne	4
Aplikacja mobilna	5
Instalacja	5
Rejestracja/logowanie	6
Dodawanie urządzenia	7
Obsługa urządzenia	9
Dioda LED	10
Obsługa manualna	10
Postanowienia gwarancyjne	15

Ostrzeżenia

1. Tylko do użytku wewnętrznego.
2. Trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci.
3. Nie czyścić płynnymi środkami.
4. Nie przekraczać zalecanych wartości elektrycznych.
5. Zainstaluj urządzenie z dala od silnych źródeł sygnału, takich jak kuchenka mikrofalowa, która może powodować zakłócanie sygnału i spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia.
6. Przeszkody w postaci betonowych ścian lub materiałów metalowych mogą zmniejszyć efektywny zasięg działania urządzenia i należy ich unikać.
7. Nie próbuj demontować, naprawiać ani modyfikować urządzenia.

Dane techniczne

Napięcie wejściowe	230V AC
Max. natężenie	15A
Częstotliwość	50Hz / 60Hz
Max. moc wyjściowa	3450W
Pasmo sieci Wi-Fi	2.4 GHz
Protokół Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n
Max. moc wyjściowa Wi-Fi	18.30dBm
Temperatura pracy	-20~45°C
Częstotliwość Wi-Fi	2412MHz - 2472MHz
Wymagania systemowe	Android 4.4, iOS 8.0

Aplikacja mobilna


Instalacja

Wyszukaj, a następnie pobierz i zainstaluj aplikację o nazwie TuyaSmart w sklepie Google Play (dla urządzeń z systemem Android) lub App Store (dla urządzeń z systemem iOS).



Rejestracja/logowanie

Zarejestruj swoje konto wykorzystując numeru telefonu komórkowego lub adres e-mail. Poczekać kilka minut na kod weryfikacyjny (e-mailem lub SMS-em) i wprowadź go wraz z hasłem. Jeżeli posiadasz już konto wystarczy, że się zalogujesz



Zarejestruj się

Polska

E-mail

Zgadzam się [Polityka prywatności](#)



[Umowa o świadczeniu usług](#) i [Children's Privacy Statement](#)

Otrzymaj kod weryfikacyjny



Dodawanie urządzenia


1. Upewnij się, że niebieska dioda miga szybko. Jeśli nie, przytrzymaj przycisk przez 5 sekund.
2. Kliknij „Dodaj urządzenie” (+) w aplikacji. (Add Device) i wybierz typ urządzenia, „**Inżynieria elektryczna** → **Gniazdo elektr. (Wi-Fi)**”. Potwierdź, że światło błyska ok. 2 razy/sekundę.



3. Upewnij się, że router, do którego ma zostać podłączone urządzenie nadaje w paśmie 2.4GHz. Wprowadź dane do sieci i dotknij Potwierdź.

Wybierz sieć Wi-Fi 2,4 GHz i wprowadź hasło

Jeśli Twoje Wi-Fi działa na paśmie 5 GHz, przełącz je na 2,4 GHz. [Common router setting method](#)



5. Upewnij się, że diody migają szybko i dotknij Fast flashing. Jeśli diody nie migają szybko (co 0.5s), przytrzymaj przycisk na urządzeniu przez 5 sekund. Parowanie zajmie około 10–120 sekund, w zależności od stanu sieci.


6. Urządzenie zostanie dodane do aplikacji

Obsługa urządzenia

Po pomyślnym dodaniu urządzenia, możemy przejść do sterowania.

Funkcje gniazdka to :

- Przełączania zasilania ON/OFF (Power),
- Harmonogram przełączania (Schedule),
- Odliczanie czasu do przełączenia (Countdown),
- Wyświetlanie parametrów poboru, zużycia prądu, itp. (Electric).



Dioda LED

Miganie diody LED sygnalizuje stan urządzenia oraz jego tryb pracy.

Niebieska dioda LED

- Miga szybko - Tryb parowania
- Miga wolno - Tryb parowania AP (generowanie sieci)

Czarna dioda LED

- Świeci - Zasilanie włączone
- Nie świeci - Zasilanie wyłączone

Obsługa manualna

Aby włączyć lub wyłączyć zasilanie, kliknij przycisk ON/OFF. Aby zresetować urządzenie / zmienić tryb parowania, wciśnij przycisk ON/OFF przez 5 sekund.

Postanowienia gwarancyjne

Produkt objęty jest 24-miesięczną gwarancją dla zakupu konsumenckiego oraz 12-miesięczną gwarancją przy zakupie na firmę. Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń powstałych z winy użytkownika lub wskutek niewłaściwego użytkowania.

Gwarancja nie obejmuje również uszkodzeń mechanicznych, powstałych wskutek zalania oraz powstałych wskutek używania akcesoriów innych niż dołączone do zestawu.

Serwis urządzenia dokonywany jest w siedzibie dystrybutora lub w miejscu przez niego wskazanym. Wadliwe działanie lub uszkodzenie sprzętu należy zgłaszać w punkcie zakupu lub u dystrybutora.

Kontakt mailowy do dystrybutora:

biuro@dobre-systemy.pl

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.